









vooraanzicht



- schakelkast
- INDOOR**
 Bij magneetschakelaar besturing:
 CEE-form 3-N PE 400V/50Hz/16A
 Bij frequentieregeling:
 CEE-form 3-N PE 400V/50Hz/T16A
- OUTDOOR**
 Altijd:
 CEE-form 3-N PE 400V/50Hz/T16A
- stroomaansluiting te voorzien door derden
- schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS
 schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

bouwkundige voorzieningen

* Novoform is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd



- schakelkast
- INDOOR**
Bij magneetschakelaar besturing:
 CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/16A
Bij frequentieregeling:
 CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/T16A
- OUTDOOR**
Altijd:
 CEE-form 3~N PE 400V/50Hz/T16A
- stroomaansluiting te voorzien door derden
- schakelkast/ stroomtoevoer binnen RECHTS
 schakelkast/ stroomtoevoer binnen LINKS

bouwkundige voorzieningen

* Novoform is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd